


BEYOND®

BY AERUS

SANCTUARYMINI EM

A BEYOND BY AERUS® TECHNOLOGY

Owner's Manual



INNOVATIVE AIR TREATMENT SYSTEM
External Mount Unit for Mini Split HVAC Systems

CAUTION: READ MANUAL CAREFULLY FOR PROPER PROCEDURES AND OPERATION.

The Sanctuary Mini EM line of products are designed to help improve indoor air quality by reducing odors, pollutants, and other contaminants using our proprietary, Certified Space Technology, ActivePure®.

The Sanctuary Mini EM is an innovative, air treatment system that easily mounts externally onto existing Mini Split HVAC systems. When the Sanctuary Mini EM is properly installed and activated, oxidizers are released into the air that immediately begin reducing airborne pollutants.

Please read and follow all installation procedures outlined in this manual. Use only genuine Sanctuary Mini EM replacement parts available from your local Aerus franchise.

If you have any questions concerning this product, contact your local Aerus franchise.



WARNING - UV Light in operation.
Disconnect unit from power supply before servicing. Failure to follow warnings may result in severe eye damage and electrical shock.



WARNING - To prevent damage to the unit, operating environment temperature must never exceed 130°F (55°C).



WARNING - This unit must be installed by a licensed HVAC contractor. Failure to do so will void warranty of the product.



WARNING - 230V operation.

CONTENTS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Specifications | 2 |
| Product Contents | 3 |
| Installation Steps | 3 |
| Maintenance | 4 |
| Warranty | 5 |
| ActivePure Cell Replacement | 6 |
| Ballast Replacement | 7 |

SPECIFICATIONS

Electrical:

- 230V
- Current: 0.2A @ 120VAC
- Power Factor: 0.99
- Power: 20W max

Mechanical:

- Distribution via air handler

Operating Temperature:

- 23F-131°F (-5° C to 55° C)

Coverage:

- 500ft²

Warranty:

- Limited 2 years

Please record the name and phone number of your local Aerus franchise sales rep:


Name _____

Phone _____

Please record the serial number of your product:

Serial # _____

PRODUCT CONTENTS



Your Sanctuary Mini EM carton will contain the following:

- Sanctuary Mini EM unit with **230 Volt** Ballast
- Power Leads
- Installation Manual



WARNING - This unit must be installed by a licensed HVAC contractor.
Failure to do so will void warranty of the product.




CAUTION - Never look directly at the ActivePure cell while illuminated. This cell produces UVC light which is known to cause damage to eyes.




WARNING - Before you begin installation, verify the Mini Split HVAC system is turned off and disconnected from the power source. Failure to disconnect the power may result in severe electrical shock.

INSTALLATION STEPS


1. Clean the mounting area on the Mini Split with alcohol to remove any dirt, oils or grease which may prevent the mounting tapes from adhering.



2. Connect the power leads to the rear of the unit.



3. Remove the protective film from the Velcro mounts.
4. Position the Sanctuary Mini EM over the Mini Split indoor intake.
5. Press down firmly to attach to unit.




6. The power leads can be connected to the Mini Split HVAC power source typically through the back of the indoor unit. Some models may be different.



WARNING - Before you begin installation, verify the Mini Split HVAC system is turned off and disconnected from the power source. Failure to disconnect the power may result in severe electrical shock.

7. Remove any cover to the power connection points. Connect Black Lead to the S1 terminal. Connect White Lead to the S2 terminal.
8. Replace any cover over the power connection and dress wiring to prevent any possible damage to the leads.

Once you have reconnected power to the Mini Split HVAC system, the Sanctuary Mini EM will automatically work using the Mini Split HVAC power source.



MAINTENANCE

The Sanctuary Mini EM requires no maintenance beyond normal replacement of the ActivePure® cell. Instructions for replacement of the ActivePure cell, as well as the ballast should it need to be replaced, are provided herein. Please contact your local Aerus franchise for service.

Note: For optimal performance, we recommend the replacement of the ActivePure® cell every year, even if the UV lamp appears to be operating normally.

WARRANTY INFORMATION

LIMITED 2 YEAR WARRANTY

Customer should not repack and ship the Sanctuary Mini EM unit due to possibility of irreparable damage. For warranty service, please contact your local Aerus franchise for the address of the nearest service center or call Customer Service at 800-572-0502.

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY

We warrant the Sanctuary Mini EM to the Customer, subject to the conditions below, against defects in workmanship or material, provided that the products are returned to a service location within the following time periods:

- Sanctuary Mini EM (excluding the ActivePure cell and lamp) within two (2) years of date of purchase.
- ActivePure cell and Lamp within one (1) year of date of purchase if the Sanctuary Mini EM is connected to a power source where the ActivePure cell is "ON" 100% of the time. If the Sanctuary Mini EM is connected to the fan circuit where the ActivePure cell cycles "ON and OFF" with the system fan, the ActivePure cell is only covered by a ninety (90) day warranty from date of purchase.

INSTALLATION AND MAINTENANCE REQUIREMENTS

This warranty is expressly conditioned upon proper installation, operation, cleaning and maintenance, all in accordance with the Owner's Manual. Failure to meet any of these requirements will void this warranty. This unit must be installed by a licensed HVAC contractor. Servicing of your Sanctuary Mini EM by parties other than our authorized representatives and/or using parts other than genuine parts will also void this warranty.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Customer must contact their local Aerus franchise and provide proof of purchase within the above time periods. We will repair or replace and return the product, without charge and within a reasonable period of time, subject to the conditions herein, if its examination shall disclose any part to be defective in workmanship or material. If we, in our discretion, are unable to repair the product after a reasonable number of attempts, we will provide either a refund of the purchase price or a replacement unit, at the company's option. We reserve the right to inspect and/or require confirmation of installation method.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY

Ordinary wear and tear shall not be considered a defect in workmanship or material. These warranties do not apply for loss or damage caused by accident, fire, abuse, misuse, improper installation, leaking, modification, misapplication, or by any repairs other than those provided by our authorized Service Center. This warranty is non-transferable.

MISSING SERIAL NUMBERS AND UNAUTHORIZED CHANNELS

If a valid serial number is missing from the product, the warranty will be voided. Sanctuary products are for sale through authorized Aerus franchises only. Warranties are voided if a product is purchased through unauthorized channels; this includes websites that are not authorized to use Sanctuary's trademarked names, images and logos as well as Internet auction sites (e.g. eBay and craigslist). The only approved company sponsored or independent internet site for Beyond by Aerus products is www.beyondbyaerus.com.

To confirm warranty coverage prior to purchasing a product, contact Beyond by Aerus at 800-572-0502 with the serial number located on the side of the ballast.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

LIMITATION OF LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WE SHALL NOT IN ANY CASE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM BREACH OF EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR ANY OTHER LEGAL THEORY. Such excluded damages include, but are not limited to, loss of profits or revenue, and loss of the use of the products, and any loss caused by leaks or other water damage.

FOR U.S. APPLICATION ONLY

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such states, the above limitations may not apply to you.

FOR CANADIAN APPLICATION ONLY

Exclusion of Subsequent Owners: Except as otherwise required by applicable legislation, this warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province. Some provinces and territories do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such provinces or territories, the above limitations may not apply to you. If any provision of this warranty or part thereof is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal, or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions or parts thereof will not in any way be affected or impaired within the jurisdiction of that court. This entire warranty shall continue to be valid, legal and enforceable in any jurisdiction where a similar determination has not been made.

This warranty is provided by:

Aerus LLC
5420 LBJ Freeway, Suite 1010
Dallas, TX 75240

SERVICE

Every effort is made to ensure customers receive an up-to-date instructions manual on the use of our products; however, from time to time, modifications to our products may without notice make the information contained herein subject to alteration. For the latest information, please visit our website.


ACTIVEPURE CELL REPLACEMENT

Note: For optimal performance, we recommend replacement of the ActivePure® cell once a year.




WARNING - Before you replace the cell, verify the Mini Split HVAC system is turned off and disconnected from the power source. Failure to disconnect the power may result in severe electrical shock.


1. Unplug power connection to the Sanctuary Mini EM.




2. Remove two screws shown below and disconnect the 4-wire connection.




3. Slide bulb assembly out.




4. Slide a new ActivePure Cell bulb assembly the opposite direction into place.



5. Reconnect the 4-wire connection and reinstall the two screws.



6. Reconnect the power leads to the Sanctuary Mini EM.




BALLAST REPLACEMENT

Note: The ballast only needs to be replaced if it should fail.




WARNING - Before you replace the ballast, verify the Mini Split HVAC system is turned off and disconnected from the power source. Failure to disconnect the power may result in severe electrical shock.


1. Disconnect the power from the Sanctuary Mini EM. Remove 6 screws as shown below.




2. Lift assembly out of housing.
Remove 2 locknuts.




3. Remove 2-pin power plug from metal bracket. Slide 4-wire connection out of bulb assembly connector.




4. Slide new 4-wire connection into the bulb assembly connector and reconnect. Replace 2-pin power plug into metal bracket opening.



5. Replace 2 locknuts and place new assembly back into the unit housing.



6. Reinstall original 6 screws.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for Industrial, Scientific, and Medical Equipment (ISM), pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the Distributor or an experienced radio/TV technician for help.

FCC DECLARATION OF CONFORMITY

Name: Aerus LLC

Model: Sanctuary Mini EM 1020A

Manufacturer: Aerus LLC

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

RESPONSIBLE PARTY

Aerus LLC

5420 LBJ Freeway, Suite 1010
Dallas, TX 75240

Ph: 800-572-0502

Signature: 

Printed Name: Andrew Eide

Title: Vice President of Product
Development and Manufacturing

Date: 6/12/2015

For information regarding the use of this product please call Customer Service.

1-800-572-0502

BEYOND[®]

BY AERUS

www.beyondbyaerus.com

Aerus LLC • 5420 LBJ Freeway, Suite 1010 • Dallas, TX 75240

Aerus Canada, Inc. • 3480 Laird Road, Suite 2-5 • Mississauga, ON L5L 5Y4

Beyond by Aerus[®] and Aerus[®] are registered trademarks owned by Aerus Concepts, L.P.


BEYOND®

BY AERUS

SANCTUARYMINI EM

UNE TECHNOLOGIE BEYOND BY AERUS

Manuel de l'utilisateur



SYSTÈME DE PURIFICATION DE L'AIR INNOVATEUR

Appareil interne pour les systèmes mini-split CVC

ATTENTION : LIRE LE MANUEL ATTENTIVEMENT POUR CONNAITRE LES PROCÉDURES
ET LE FONCTIONNEMENT APPROPRIÉS.

La gamme de produits Sanctuary Mini EM est conçue pour améliorer la qualité de l'air à l'intérieur en diminuant les odeurs, les polluants et d'autres contaminants à l'aide d'ActivePure®, notre technologie Certified Space Technology.

Sanctuary Mini EM est un système de traitement de l'air novateur qui s'installe facilement à l'extérieur des systèmes mini-split CVC existants. Quand Sanctuary Mini EM est correctement installé et activé, des oxydants sont libérés dans l'air et commencent immédiatement à réduire les polluants aéroportés.

Veuillez lire et suivre toutes les procédures d'installation décrites dans le présent manuel. N'utilisez que les pièces de remplacement Sanctuary Mini EM authentiques, disponibles auprès de la franchise Aerus de votre région.

Si vous avez des questions par rapport à ce produit, veuillez contacter votre franchise Aerus locale.



MISE EN GARDE! — Lampe UV en marche. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant l'entretien. Ne pas suivre les mises en garde peut entraîner des dommages sérieux aux yeux ainsi que provoquer des décharges électriques.



MISE EN GARDE! — Pour éviter d'endommager l'appareil, la température de l'environnement de fonctionnement ne doit jamais dépasser 130 °F (55 °C).



MISE EN GARDE! — Cet appareil doit être installé par un entrepreneur CVC agréé, sous peine d'invalider la garantie du produit.



MISE EN GARDE! — Fonctionnement : 230 VCA.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|----|
| Spécifications | 10 |
| Contenu du produit | 11 |
| Étapes d'installation | 11 |
| Entretien | 12 |
| Garantie | 13 |
| Remplacement de la cellule ActivePure | 14 |
| Remplacement du ballast | 15 |

S P É C I F I C A T I O N S

Électrique :

- 230 V
- Courant : 0,2 A à 120 VCA
- Facteur de puissance : 0,99
- Puissance : 20 W max.

Mécanique :

- Distribution par une unité de traitement de l'air

Température de fonctionnement :

- 23 °F à 131 °F (-5 °C à 55 °C)

Couverture :

- 500 pi²

Garantie :

- Garantie limitée de 2 ans

Veuillez noter le nom et le numéro de téléphone du représentant commercial de votre franchise Aerus locale :


Nom _____

Tél. _____

Veuillez noter le numéro de série de votre produit :

N° de série _____

CONTENU DU PRODUIT



L'emballage du Sanctuary Mini EM contient ce qui suit :

- L'appareil Sanctuary Mini EM avec ballast de **230 volts**
- Câbles d'alimentation
- Manuel de l'utilisateur

Assemblage du filage de l'alimentation



MISE EN GARDE! – Cet appareil doit être installé par un entrepreneur CVC agréé, sous peine d'invalider la garantie du produit.




ATTENTION – Ne regardez jamais directement la cellule ActivePure quand celle-ci est allumée. Cette cellule produit une lumière UVC reconnue pour causer des dommages aux yeux.




MISE EN GARDE! – Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le système mini-split CVC est éteint et débranché de sa source d'alimentation. Ne pas couper le courant pourrait entraîner une sérieuse décharge électrique.

ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Nettoyez la zone d'installation du mini-split avec de l'alcool pour enlever la poussière, le gras ou la graisse qui peuvent empêcher les rubans de montage d'adhérer.




2. Branchez les câbles d'alimentation au dos de l'appareil.



3. Retirez le film de protection du Velcro.



4. Positionnez le Sanctuary Mini EM au-dessus de l'entrée interne du système mini-split.



5. Appuyez fermement pour le fixer à l'appareil.


6. Les câbles d'alimentation peuvent être branchés à la source d'alimentation du système mini-split CVC, normalement par l'arrière de l'appareil intérieur. Certains modèles peuvent être différents.



MISE EN GARDE! – Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le système mini-split CVC est éteint et débranché de sa source d'alimentation. Ne pas couper le courant pourrait entraîner une sérieuse décharge électrique.

7. Retirez tout couvercle sur les points de branchement de l'alimentation. Branchez le fil noir à la borne S1. Branchez le fil blanc à la borne S2.

8. Remplacez tout couvercle sur le branchement à l'alimentation et placez le filage afin d'éviter tout dommage possible aux câbles. Une fois que vous aurez rebranché l'alimentation au système mini-split CVC, le Sanctuary Mini EM fonctionnera automatiquement en utilisant la source d'alimentation du mini-split CVC.



ENTRETIEN

Le Sanctuary Mini n'a pas besoin de plus d'entretien que le remplacement normal de la cellule ActivePure®. Les instructions pour le remplacement de la cellule ActivePure et pour celui du ballast, s'il a besoin d'être remplacé, sont incluses. Pour le service, veuillez contacter la franchise Aerus près de chez vous.

Note : Pour une performance optimale, les cellules ActivePure® devraient être remplacées tous les ans, même si la lampe UV semble fonctionner normalement.

INFORMATION RELATIVE À LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Le client ne devrait pas réemballer et envoyer le Sanctuaire Mini EM, car des dommages irréparables pourraient se produire. Pour le service sous garantie, veuillez contacter votre franchise Aerus locale pour obtenir l'adresse du centre de service Aerus le plus près de chez vous, ou appeler notre service à la clientèle au : 800-572-0502.

CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

Nous garantissons l'appareil Sanctuaire Mini EM au client, selon les conditions ci-dessous, contre toute défectuosité de fabrication ou de matériaux, à condition que les produits soient retournés dans un centre de services dans les délais indiqués :

- L'appareil Sanctuaire Mini EM (excluant la cellule ActivePure et la lampe) dans les deux (2) ans après la date d'achat.
 - La cellule ActivePure et la lampe dans l'année (1 an) après la date d'achat, si l'appareil Sanctuaire Mini EM est branché sur une source d'alimentation dans un endroit où la cellule ActivePure est allumée en tout temps.
- Si l'appareil Beyond by Aerus Sanctuaire est branché sur le circuit du ventilateur dans un endroit où la cellule fonctionne avec les cycles « allumé et éteint », la cellule ActivePure est couverte seulement par une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours après la date d'achat.

EXIGENCES

Cette garantie est expressément assujettie à l'installation, à l'opération, au nettoyage et à l'entretien appropriés, le tout en conformité avec le manuel de l'utilisateur. Le non-respect de ces exigences annulera cette garantie. L'entretien de votre appareil Sanctuaire Mini par des parties autres que nos représentants autorisés et/ou l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine annuleront aussi cette garantie.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

Le client doit communiquer avec son détaillant Aerus et fournir une preuve d'achat dans les délais ci-haut mentionnés. Aerus procédera à la réparation ou au remplacement du produit, sans frais et dans un délai raisonnable, sous réserve des conditions indiquées dans la présente, si son examen révèle qu'une pièce présente une défectuosité de fabrication ou de matériaux. Si, à notre discrétion, nous ne sommes pas en mesure de réparer le produit après un nombre raisonnable de tentatives, nous fournirons un remboursement du prix d'achat ou bien un appareil de remplacement, au choix de l'entreprise. Nous nous réservons le droit d'inspecter et/ou de demander la confirmation de la méthode d'installation.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

L'usure normale ne sera pas considérée comme une défectuosité de fabrication ou de matériaux. Ces garanties ne s'appliquent pas en cas de perte ou de dommages causés par un accident, un incendie, une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, une installation incorrecte, une fuite, une modification, une application erronée, ou des réparations autres que celles fournies par notre centre de services autorisés. Cette garantie n'est pas transférable.

NUMÉROS DE SÉRIE MANQUANTS ET POINTS DE VENTE NON AUTORISÉS

Si un numéro de série valide est manquant sur le produit, la garantie sera annulée. Les produits Sanctuaire Mini EM sont en vente seulement chez les détaillants autorisés. Les garanties sont annulées si un produit est acheté dans un point de vente non autorisé; cela inclut les sites Web indépendants ou financés par l'entreprise qui ne sont pas autorisés à utiliser les marques de

commerce, les images et les logos de Beyond by Aerus, ainsi que les sites Web d'enchères (p. ex. eBay et Craigslist). Le seul site Web indépendant ou financé par l'entreprise autorisé pour la vente des produits Beyond by Aerus est le www.beyondbyaerus.com. Pour confirmer la couverture de garantie avant d'acheter un produit, communiquer avec Beyond by Aerus au 1-800-572-0502 en mentionnant le numéro de série situé au dos de l'appareil.

EXCLUSION DES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS

SAUF DANS LES CAS ÉNONCÉS CI-APRÈS, NOUS NE FAISONS AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNONS AUCUNE GARANTIE. TOUTES GARANTIES, QUELLES QU'ELLES SOIENT, EXPLICITES OU IMPLICITES, SONT PAR LES PRÉSENTES EXPRESSÉMENT REJETÉES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS

NOUS NE SOMMES RESPONSABLES EN AUCUN CAS POUR DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DÉCOULANT DU NON-RESPECT DES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, DES CONDITIONS, DES GARANTIES OU DÉCLARATIONS, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UNE NÉGLIGENCE, OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE. De tels dommages exclus comprennent, entre autres, la perte de profits ou de revenus, l'incapacité d'utiliser les produits, et toute perte causée par des fuites ou autres dommages causés par l'eau.

POUR LES ÉTATS-UNIS SEULEMENT

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter certains droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Certains États n'acceptent pas de limitations sur les garanties, ou sur les recours en cas de rupture. En ce qui concerne ces États, les limitations ci-haut mentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Exclusion des propriétaires subséquents : sauf lorsqu'une réglementation locale l'exige, cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter certains droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Certains territoires et provinces n'acceptent pas de limitations sur les garanties, ou sur les recours en cas de rupture. En ce qui concerne ces provinces ou territoires, les limitations ci-haut mentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Si une disposition de cette garantie ou une partie de celle-ci est jugée invalide, illégale, ou inapplicable par un tribunal compétent, la validité, la légalité et l'applicabilité des dispositions ou des parties de celles-ci ne seront pas affectées ni altérées en aucun cas dans la juridiction de ce tribunal. La garantie complète continuera d'être valide, légale, et applicable dans toute juridiction où une détermination similaire n'a pas été effectuée.

Cette garantie est fournie par

Aerus LLC

5420 LBJ Freeway, Suite 1010

Dallas, TX 75240

SERVICE

Tout est mis en œuvre pour veiller à ce que les clients reçoivent un manuel de l'utilisateur à jour sur l'utilisation de nos produits. De temps à autre, des modifications apportées à nos produits peuvent cependant changer sans préavis les renseignements contenus dans les présentes. Pour consulter les renseignements les plus récents, veuillez visiter notre site Web.


REPLACEMENT DE LA CELLULE ACTIVEPURE

Note : Pour une performance optimale, les cellules ActivePure® devraient être remplacées tous les ans.




MISE EN GARDE! – Avant de remplacer la cellule, assurez-vous que le système mini-split CVC est éteint et débranché de sa source d'alimentation. Ne pas couper le courant pourrait entraîner une sérieuse décharge électrique.


1. Débranchez les fils d'alimentation au Sanctuary Mini EM.




2. Retirez les deux vis illustrées ci-dessous et défaitez le branchement à 4 fils.




3. Sortez l'assemblage de l'ampoule, en le glissant.




4. Glissez en place, soit en sens inverse, une nouvelle ampoule de cellule ActivePure.



5. Refaites le branchement à 4 fils et remettez en place les deux vis.



6. Rebranchez les fils d'alimentation au Sanctuary Mini EM.




REEMPLACEMENT DU BALLAST

Note : Le ballast a besoin d'être remplacé seulement s'il tombe en panne.




MISE EN GARDE! – Avant de remplacer le ballast, assurez-vous que le système mini-split CVC est éteint et débranché de sa source d'alimentation. Ne pas couper le courant pourrait entraîner une sérieuse décharge électrique.


1. Débranchez l'alimentation au Sanctuary Mini EM. Retirez six vis, comme illustré ci-dessous.




2. Soulevez l'assemblage en dehors de son boîtier. Retirez 2 écrous autofreinés.




3. Retirez la fiche d'alimentation à 2 broches de la ferrure. Glissez le branchement à 4 fils hors du connecteur de l'assemblage de l'ampoule.




4. Glissez un nouveau branchement à 4 fils dans le connecteur de l'assemblage de l'ampoule et rebranchez. Replacez la fiche d'alimentation à 2 broches dans l'ouverture de la ferrure.



5. Replacez les 2 écrous autofreinés et placez le nouvel assemblage dans le boîtier de l'appareil.



6. Replacez les 6 vis d'origine.



Cet équipement a été testé et est conforme aux limites pour les équipements industriels, scientifiques et médicaux (ISM), conformément à la section 18 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie sous forme de radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences dangereuses pour les radiocommunications. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences dangereuses pour la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Accroître l'écart entre l'appareil et le récepteur.

Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur.

Contactez le distributeur ou un technicien expérimenté en radio/télé pour avoir de l'aide.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC

Nom : Aerus LLC

Modèle : Sanctuary Mini EM 1020A

Fabricant : Aerus LLC

Cet appareil est conforme à la section 18 des règles de la FCC.

PARTIE RESPONSABLE

Aerus LLC

5420 LBJ Freeway, Suite 1010

Dallas, TX 75240

Tél. : 800-572-0502

Signature : 

Nom en caractères d'imprimerie :

Andrew Eide

Titre : Vice-président du développement et de la fabrication des produits

Date : 12/06/2015

Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de cet appareil, veuillez contacter notre service à la clientèle.

1-800-572-0502

BEYOND®

BY AERUS

www.beyondbyaerus.com

Aerus LLC • 5420 LBJ Freeway, Suite 1010 • Dallas, TX 75240

Aerus Canada, Inc. • 3480 Laird Road, Suite 2-5 • Mississauga, ON L5L 5Y4

Beyond by Aerus® et Aerus® sont des marques de commerce appartenant à Aerus Concepts, L.P.